

Tabelle II

Eigenüberwachung der Pelletqualität für Händler. In Klammern Kontrollpflicht und –häufigkeit im aktuellen Handbuch (V3.0).

Letzter Ladepunkt/ vor oder nach dem Absacken	Lose Ware vor der Verladung	Absackstation	Frequenz
Mechanische Festigkeit ¹⁾	-	X (X)	min. 1x pro Woche (mind. 1x/Tag)
Feinanteil (3,15 mm)	X (X)	X (X)	Lose Ware, separat pro Ladestelle und/oder Lagerstandort: 1x pro Tag mit Verladung und pro Verladestation (1x/Woche). Sackware: 1x pro Tag mit Absackung (mind. 1x/Tag)
Feinanteil (5,6 mm)	X	X	Lose Ware, separat pro Verladestation und/oder Lagerstandort: 1x pro Tag mit Verladung und pro Verladestation, Sackware: 1x pro Tag mit Absackung
Temperatur	X (X)	-	1x pro Tag, bei Beladung zum Zeitpunkt der höchsten Umgebungstemperatur
¹⁾ nur gültig für Händler, die nicht direkt mit einem Hersteller verbunden sind			